




Instrukcja pomiarów dla żaluzji plisowanych montowanych we wnęce szybowej




Wybierz okno




Zmierz




Zamontuj




 Wymiary podajemy w centymetrach (cm).
Upewnij się że głębokość wnęki szybowej wynosi co najmniej 12 mm.
Rys. 1

Rys. 1



Rys. 2




W zależności od typu listwy przyszybowej zmierz szerokość A i wysokość B.

W gotowym produkcie szerokość A to szerokość żaluzji plisowanej, wysokość B to wysokość żaluzji. Pamiętaj że typ listwy ma znaczenie dla właściwych pomiarów.

Patrz rys. 2, 3, 4, 5.


Wariant 1

Listwa ze skosem
Rys. 3




Wariant 2

Listwa owalna
Rys. 4






Wariant 3

Listwa pod kątem 90°
Rys. 5



Wariant 1. Listwa przyszybowa ze skosem. Rys. 6

Rys. 6




Mierząc szerokość i wysokość sprawdź odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

Szerokość = A

Wysokość = B

Wariant 2. Listwa przyszybowa owalna. Rys. 7



Wariant 3. Listwa przyszybowa pod kątem 90°. Rys. 8

